

Anleitung:

- Bogen auf (ggf. farbigen) Karton 160g/qm ausdrucken
- Bausatz einschl. Klebefalzen ausschneiden
- Rückseitig entlang der Knick-Kanten vorsichtig und stumpf (mit Schraubendreher o.ä.) anritzen
- Knicken, Kleber auf die Falze auftragen und zusammenkleben, bis auf die Bodenteile
- Ggf. (mit Styropor o.ä.) füllen. Falls stabil gefüllt, können die Ecken des Bodenteiles 1 und der Klebefalze daneben noch weiter angeschrägt werden.
- Bodenteil 1 kleben. Wenn trocken, Bodenteil 2 kleben. Fertig!

