

Erweiterung CANON Remote Switch RS-80N3

Um den N3 Connector mehrfach verwenden zu können, wurde oft davon gesprochen das Anschlusskabel zu durchtrennen. Unten beschriebenes Vorgehen zeichnet eine alternative Lösung auf.

Durch den Einsatz einer 3,5mm Klinkenbuchse in das Gehäuse des Schalters, können eigene Geräte über den N3-Connector auf die Kamera zugreifen.

Vorstellbare Anwendungen wären:

- Verlängerung des Anschlusskabels durch einen zweiten Switch
- Anschluss eigener Auslöseeinrichtungen (Timer, Lichtschranke usw.)

Verdrahtung:

- Die Verkabelung kann im Prinzip frei gewählt werden.
- Die Drei Kontakte des originalen Schaltkontaktes werden 1:1 (parallel) auf die drei Kontakte der Stereo-Klinkenbuchse weitergereicht

Einbau:

- Ein 5mm Loch seitlich in den Connector bohren
- Buchse durchstecken und verkleben
- Nach der Verdrahtung, fertig

Vorteil zum Durchschneiden des Kabels:

- Bei Nichtverwendung ergänzender Anwendungen (Verlängerung...) hat man den Remote Switch in seiner originalen Fassung zur Verfügung.
- (keine weiteren Stecker, die Platz wegnehmen oder Kontaktschwierigkeiten hervorrufen könnten)

Bild:

